

LUPAX PRO

Pistorasiaohjaus RFID-avaimella

RFID-AVAIN

(transponderi) viedään lukijan yli, jolloin vihreä merkkivalo syttyy ja palaa 10 sekuntia. Tänä aikana käyttäjä voi aktivoida halutut pistorasiaryhmät.

Ajan päätyttyä lisää ryhmiä voidaan aktivoida näyttämällä transponderia uudelleen lukijalle.



Ryhmä/ryhmät aktivoidaan painamalla "I" nappia. Samalla merkkivalo syttyy näyttäen, että ryhmä/ryhmät on aktivoitu.

Pistorasiaryhmät voidaan kytkeä pois päältä ryhmä kerrallaan "O"-nappia painamalla. Tähän ei tarvita RFID-avainta.

Erillisellä "STOP"-napilla kaikki ryhmät kytketään pois päältä samanaikaisesti.

Lupax PRO on ohjauskeskus, jonka avulla voidaan ohjata pistorasiaryhmiä RFID-avaimella esimerkiksi puutyösaaleissa. Lupax PRO:ssa on 5 tai 10 kanavaa vakiona, mutta se voidaan valmistaa myös halutulla kanavamäärällä.

Sähkökeskukseen asennetaan pistorasiaryhmien pääkontaktorit. Niissä ei tarvitse olla erillistä pitotoimintaa, vaan se on toteutettu Lupax PRO kotelossa. Lupax PRO:n ja sähkökeskuksen väliin asennetaan MMO-tyyppinen kaapeli. Liitäntä hätäseisjärjestelmään suoritetaan joko suoraan Lupax PRO:ssa tai sähkökeskuksessa. Lupax PRO toimii samoilla avaimilla kuin muut Lupax-tuotteet, joten käyttäjä tarvitsee vain yhden avaimen kaikkiin järjestelmiin.

TEKNISET TIEDOT:

• Kotelon mitat:

PRO 5: l 280 mm, k 200 mm, s 130 mm

PRO 10: l 280 mm, k 280 mm, s 130 mm

• Kaapelointi:

PRO5: MMO 12X1,5 mm²

PRO10: MMO 19X1,5 mm²

• **Läpivienti:** Kotelossa ei ole läpivientiä vakiona, mutta aukot kaapeleita varten on helppo porata.

• **Ohjaujännite:** 230 VAC

Tuotenumerot:

Lupax PRO 5 viidellä kanavalla, tuotenumero **9300025**

Lupax PRO 10, kymmenellä kanavalla, tuotenumero **9300026**

Bäck&Co

Vaunusepätie 8
68660 Pietarsaari
Puh. 06 781 6770
info@back-tools.fi
www.back-tools.fi