

# LUPAX

## Starttillståndsmodul



### FÖRDELAR

- enkelt att förhindra otillåten användning av maskinen, vilket ger en tryggare arbetsmiljö.
- starttillstånd för viss tid som upphävs automatiskt.
- enkel att montera, både på nya och gamla maskiner.
- maskinspecifik modul.
- dator behövs inte för programmeringen.
- med hjälp av loggen kan användningen enkelt följas upp.

### FUNKTION

- menyspråk: svenska, finska, engelska.
- lätt att lägga till/ta bort användare (1 000 st).
- inställbar tid en sekund – fyra timmar, kan variera för olika nycklar och maskiner.
- märklampa indikerar i vilket läge starttillståndet är.
- uppföljning av användare via loggen samt räknare för antalet starter.
- tilläggfunktion som kräver två användare.

**Lupax-modulen monteras** på maskinen, integrerad i våra startapparater eller som en separat modul. Med Lupax ges starttillstånd direkt vid maskinen. RFID-nyckeln (transpondern) förs över avläsaren på Lupax varefter maskinen kan startas.

**Användningstiden ställs in** separat för varje maskin. Efter att den inställda tiden löpt ut eller efter ett strömavbrott, upphävs starttillståndet automatiskt. Maskinen stannar dock inte fastän användningstiden löper ut under arbetets gång. Starttillståndet kan även upphävas genom att på nytt föra transpondern över läsaren.

**Lupax kan även** monteras på befintliga maskiner. Installationskostnaderna är förmånliga jämfört med motsvarande system.

**Lupax innehåller en** användarlogg som möjliggör uppföljning av användningen.

**Transponder som förkommit** kan enkelt raderas från Lupax.

## Bäck&Co

Vagnsmakarevägen 8  
68660 Jakobstad, Finland  
Tel. +358 (0)6 781 6770  
info@back-tools.fi  
[www.back-tools.fi](http://www.back-tools.fi)

Vi förbehåller oss rätten till eventuella ändringar i Lupax programvaran.