

# LUPAX

## Käynnistyslupamoduuli



\*Laatikon koko ja lukijan sijainti on konekohtainen

### EDUT

- Koneen luvaton käyttö helposti estettävissä, mikä luo turvallisemman työympäristön.
- Automaattisesti päättyvä käynnistyslupa rajatun ajan jälkeen.
- Yksinkertainen asentaa sekä uusiin että vanhoihin koneisiin.
- Konekohtainen moduuli.
- Ohjelmointiin ei tarvita tietokonetta
- Lokin avulla käytön seuraaminen on helppoa.

### TOIMINTO

- Valikkokielet: ruotsi, suomi, englanti.
- Käyttäjän lisääminen/poistaminen on helppoa (1 000 kpl).
- Sekunnista neljään tuntiin säädettävä aika, voi vaihdella eri avaimilla ja koneilla.
- Merkkivalo osoittaa käynnistysluvun tilan.
- Käyttäjän seuraaminen lokin avulla sekä laskijalla, joka laskee käynnistysten lukumäärän.
- Lisätoiminto, joka edellyttää vähintään kaksi käyttäjää.

**Lupax moduuli asennetaan** koneeseen integroituna käynnistyslaitteisiimme tai erillisenä moduulina. Lupaxilla käynnistyslupa annetaan suoraan koneella. RFID-avain (transponderi) viedään Lupaxin lukulaitteen yli, jonka jälkeen kone voidaan käynnistää.

**Käyttöaika asetetaan erikseen** jokaiselle koneelle. Asetetun ajan päätyttyä tai sähkökatkoksen jälkeen käynnistyslupa peruuntuu automaattisesti. Kone ei kuitenkaan pysähdy työn aikana, vaikka käyttöaika päättyy. Käynnistyslupa voidaan peruuttaa myös viemällä transponderi uudestaan lukijan yli.

**Lupax voidaan asentaa** myös olemassa oleviin koneisiin. Asennuskustannukset ovat edulliset verrattuna vastaaviin järjestelmiin.

**Lupax sisältää käyttäjälokin**, jonka avulla käyttöä voidaan seurata.

**Kadonnut transponderi voidaan** helposti poistaa Lupaxista.

## Bäck&Co

Vaunusepätie 8  
68660 Pietarsaari  
Puh. 06 781 6770  
info@back-tools.fi  
[www.back-tools.fi](http://www.back-tools.fi)

Pidätämme itsellämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin Lupax -ohjelmistossa.